

LCD 中文訊息	碼數限制	功能說明
大立保全專用 版本： vx.xx		顯示本參數設定器用途與版本。
等待連線中… 請稍後…		嘗試與 AC-GSM-4G 連線；如果沒有回應則一直停留在此（無法參數）。
…已連線… 請按任意鍵繼續…		與 AC-GSM-4G 連線完成，可開始參數設定。 按任意鍵開始參數設定。
0.使用 3G 上網傳訊 ？ 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否使用 4G 上網（TCP）傳訊。輸入“1”是則跳到“客戶代號”項；輸入“0”則跳到“設定時傳送簡訊”項。
1. 客戶代號 ？ xxx	三碼十進制	客戶代號。出廠值不定。
0.1.伺服器 IP 地址 ？ xxx.xxx.xxx.xxx	十二碼十進制	管制中心伺服器的 IP 地址，IP 若未滿 3 位數請補 0。出廠值不定。輸入完畢後直接跳到確認離開項。
1. 設定時傳送簡訊 ？ 是(1)/否(0)	一碼二進制	客戶操作設定時，是否傳送簡訊到參數所設定的電話號碼。
2. 解除時傳送簡訊 ？ 是(1)/否(0)	一碼二進制	客戶操作解除時，是否傳送簡訊到參數所設定的電話號碼。
3. 盜警時傳送簡訊 ？ 是(1)/否(0)	一碼二進制	客戶發生盜警時，是否傳送簡訊到參數所設定的電話號碼。
4. 火警時傳送簡訊 ？ 是(1)/否(0)	一碼二進制	客戶發生火警時，是否傳送簡訊到參數所設定的電話號碼。
5. 緊急 12 傳送簡訊 ？ 是(1)/否(0)	一碼二進制	客戶發生緊急一、二時，是否傳送簡訊到參數所設定的電話號碼。
6. 簡訊傳送號碼一 ？ >>>> 00000000	九碼十進制	傳送簡訊的電話號碼一，第一個 0 不必輸入。若不使用則輸入 00000000。 例：若傳送簡訊的號碼為 0912345678 則輸入：912345678
7. 簡訊傳送號碼二 ？ >>>> 00000000	九碼十進制	傳送簡訊的電話號碼二，第一個 0 不必輸入。若不使用則輸入 00000000。 例：若傳送簡訊的號碼為 0912345678 則輸入：912345678
8. 簡訊傳送號碼三 ？ >>>> 00000000	九碼十進制	傳送簡訊的電話號碼三，第一個 0 不必輸入。若不使用則輸入 00000000。 例：若傳送簡訊的號碼為 0912345678 則輸入：912345678
輸入正確並且離開 ？ 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否正確離開；內定值為“空值”，必須輸入“1”或“0”。
傳輸參數中 …… 請稍後 ……		傳送所有設定參數資料至送信機，請稍待。
參數輸入完成 …… 請關閉電源 ……		關電拔出設定器接頭。

- 備註：1) “*” 清除，重新輸入該項。
2) “#” Enter 或下一選項。
3) 3G 上網傳訊或 GSM 撥號傳訊僅可二者擇一，不可二者共存使用。
4) 若使用 4G 上網（TCP）傳訊則送信機參數請輸入使用網路傳訊而不是使用 GSM 模組傳訊。