大立科技撥號系統使用說明

- 一、前言:本系統容量為10000戶,0000~9999,電話線容量為4線或8線或12 線或16線;可選擇具轉接客服或無轉接功能,亦可選擇手動輸入撥號或 自動撥號功能。
- 二、自動撥號功能:

💐 自動撥號

如上圖所示:

- 1. 本按鈕為開啟或關閉撥號功能之開關。
- 2. 開啟時為綠色燈號; 關閉時為紅色燈號。
- 當本功能關閉時若將滑鼠移至本按鈕,同時點一下,則出現密碼輸入 對話框,待密碼輸入正確後則系統將進入撥號功能,並作測試電話線 路動作,同時變成綠色燈號。
- 當本功能開啟時若將滑鼠移至本按鈕,同時點一下,則出現密碼輸入 對話框,待密碼輸入正確後則系統關閉撥號功能,且變成紅色燈號。
- 當連線型自動撥號功能時,在客戶基本資料未輸入完成及客戶之設定、 解除狀態未與接收軟體同步時,請勿開啟撥號功能。
- 三、信號定義:

正常信號:無警聲。

- 1. 不通知:表該客戶所發生之逾設或解除不必電話告知。
- 2. 不設定: 表該客戶所發生之逾設, 客戶回應今日不設定。
- 3. 馬上設定:表該客戶所發生之逾設,客戶回應等會兒設定。
- 4. 已確認: 表該客戶所發生之解除, 客戶回應密碼正確。
- 5. 轉 客 服:表該客戶所發生之逾設或解除,客戶回應轉客服,並接通 客服人員。

警訊信號:警聲。

- 1. 人工告知:表該客戶所發生之逾設或解除,須以人工方式告知。
- 告知失敗:表該客戶所發生之逾設或解除,接通客戶後客戶未回應。
- 3. 無人接聽:表該客戶所發生之逾設或解除,客戶電話無人接聽。
- 4. 電話忙線:表該客戶所發生之逾設或解除,客戶端之電話使用中。
- 5. 密碼錯誤: 表該客戶所發生之解除, 客戶未回應正確之密碼。
- 6. 聯絡客戶:表該客戶所發生之逾設或解除,客戶要求與客服人員聯絡, 但客服人員忙線中或無人接聽,必須與該客戶聯絡。
- 7. 無撥號聲:表該客戶所發生之逾設或解除,電腦端之電話線斷線。

四、客戶基本資料輸入:

客戶資料								1
	客戶代號 ▼]=				管理者	密碼設定	Ê
客戶代號: 客戶簡稱: 客戶住址: 	B001 客/ 測試一號 高雄市前鎖區新	ら名稱: 大立和 密碼: 1234 (衙路288-6號	斗技股份有例 (四位集) 8樓之1 (東美)12	限公司 (字)			E	
保助物电話: 解除時間: 周六解除:	09:00 提解 09:00 解除	新京連絡 通知: C 不通 通知: C 不通	へ 電話 11 知 こ 人工 知 こ 人工 知 こ 人工	で電腦 で電腦	☑ 解聯:	失敗通知;	車 絡人	ë.
設定時間: 周六設定:	18:00 逾設 13:00 厂道	:通知: C 不通 :22時雙方通知	知 C人工 印	で電腦	延長通知		₩時	e v
假日設定: 備註:	平日 ▼ 開 這是測試 這是)通日期: <mark>2002</mark> [測]試 這是測	2/06/24 試 這是測調	、這是測		設定狀況	设定否?	
查詢作業		修改 囲	11除 列	ep _	重整資料			
代號 客戶前	簡稱 標的物電話	緊急連絡人 雷話	解除 周六時間 解除	提解 解	除設定	周六 逾診 設定 通知	設定	開
B001 測試- B002 測試- B003 測試-	-號 17 二號 17 -號 17	17 17 17	09:00 09:00 24:00 24:00 09:00 09:00	2 2 1 1 0 0	18:00 24:00 00:00	13:00 2 24:00 1 13:00 0	0	20(20(20(-
B004 測試型 B005 測試了 B006 測試了	17 9號 17 1號 8139166 式號 0935076785	17 8139166 0935076785	23:59 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00	2 2 2 2 2 2	00:00 : 24:00 : 24:00 :	24:00 2 24:00 2 24:00 2	0	20(20(20(
	-\$# 0120166	0120166		2 0	10.00	12.00 2	0	201

如上圖所示:

- 1. 客戶代號:本項必須輸入四碼之客戶代號,第一碼固定為A或B。
- 2. 客戶名稱:本項必須輸入客戶名稱。
- 3. 客戶簡稱:本項必須輸入,且此項乃是信號中之客戶名稱顯示字樣。
- 4. 密碼:本項必須輸入四碼,以便解除時的密碼確認。
- 5. 標的物電話:本項亦必須輸入,因電腦必須以標的物告知優先處理。
- S急聯絡人電話:本項亦必須輸入,因若標的物告知失敗,必須告知 "緊急聯絡人"時使用。
- 7. 設定、解除、周六設定、周六解除時間必須與接收軟體之上述時間相同。
- 8. 解聯失敗通知聯絡人:若本項打 "√" 則當解除時確認標的物密碼失敗,將再聯絡緊急聯絡人確認密碼;反之,如果空白則當確認標的物密碼失敗後即停止該客戶之告知動作,並將失敗訊息顯示於警訊窗。
- 9. 逾設時雙方通知:若本項打 "√"則當逾設時確認標的物成功後,將 再聯絡緊急聯絡人;反之,如果空白則當逾設時確認標的物成功後, 即停止該客戶之告知動作,並將成功訊息顯示於流水窗。

- 10."**提解通知:不通知、人工、電腦**"選項:當發生提前解除時,該客戶以 何種方式確認密碼,或不告知。
- 11."**解除通知:不通知、人工、電腦**"選項:當發生解除時,該客戶以何種 方式確認密碼,或不告知。
- 12."**逾設通知:不通知、人工、電腦**"選項:當發生逾時未設時,該客戶以 何種方式確認,或不告知。
- 13.延長通知:本項功能為當逾設時告知客戶,且客戶回應馬上設定,但 客戶仍未設定,可在多久後再告知一次;本選項可選擇"0"表不再告 知、"1"表1小時後再告知一次、"2"表2小時後再告知一次。
- 五、警訊窗功能:



如上圖所示:可將告知失敗各種狀態之客戶顯示於此,管制人員可藉此判斷並以人工方式再處理。注意:當處理完畢請將該筆警訊刪除,如此一來 才能知道那些警訊已處理,而那些未處理。

六、環帶記錄功能:

客月	5代號:	日期:	02/01/01	到 02/11/28		金詞 タ	IJÉŊ	
	日期	時間	代號	客戶簡稱	狀況	結果	T	
	02/06/26	09:41:53	B001	測試一號	解除	無人接聽1		
1977 - 19	02/06/26	09:41:55	B001	測試一號	解除	無人接聽2		
36 - 3	02/06/26	09:42:39	B004	測試四號	提解	無人接聽1		
	02/06/26	09:43:58	B001	測試一號	解除	無撥號聲1		
	02/06/26	09:43:58	B001	測試一號	解除	已確認2		
	02/06/26	09:51:17	B005	測試五號	逾設	電話忙線1		
	02/06/26	09:51:17	B005	測試五號	逾設	告知失敗2	-	
1	02/06/26	09:53:13	B005	測試五號	逾設	聯絡客戶1		
1	02/06/26	09:53:13	B005	測試五號	逾設	電話忙線2		
1	02/06/26	09:56:26	B005	測試五號	逾設	聯絡客戶1		
30 - 3	02/06/26	09:56:26	B005	測試五號	逾設	電話忙線2		
83	02/06/26	10:03:50	B006	測試六號	提解	聯絡客戶1		
	02/06/26	10:05:39	B006	測試六號	提解	聯絡客戶1		
1	02/06/26	10:20:22	B006	測試六號	提解	無人接聽1		
	02/06/26	10:24:01	B006	測試六號	提解	無人接聽1		
1	02/06/26	10:24:01	B006	測試六號	提解	無人接聽2		
1	02/06/26	10:44:04	B002	測試二號	解除	人工告知1		
-	02/06/26	10:44:04	B003	測試三號	解除	不通知1		
34 3	02/06/26	10:44:14	B004	測試四號	提解	無撥號聲1		
8 3	02/06/26	10:44:39	B001	測試一號	解除	無撥號聲1		

如上圖所示:可鎖定查詢日期範圍內之所有客戶撥號告知情況;或可鎖定 查詢客戶代號 + 日期範圍內之所有客戶撥號告知情況。

七、手動輸入功能:

● 提解 C 通設 客戶D 刪除 全刪除

如上圖所示:可先選定欲逾設通知或解除查詢,將滑鼠點在該選項前方之 圓框中,此動作即表示以下所輸入之代號客戶欲逾設通知或解除查詢,若 不改變該黑點位置,會重覆上次查詢模式,不必一直選擇告知查詢種類。

- 八、系統設定:1.可修改今日為假日或非假日;2.可修改管理者密碼。
- 九、附註:在每一信號後都有加入"1"或"2",此表示本信號是通知標的物或 緊急聯絡人時的信號。
 例:02/06/01 19:00:00 A000 大立科技 解除 無人接聽1
 表示:A000的大立科技發生解除,電腦欲確認密碼時標的物無人接聽。
 例:02/06/01 19:00:00 B999 大立科技 逾設 電話忙線2
 表示:B999的大立科技發生逾時未設,電腦告知時緊急聯絡人電話忙線。