LCD 中 文 訊 息	碼 數 限 制	功 能 說 明
xx 保全專用 序號:xx-xxx vx.x		顯示保全公司名稱、與本參數設定器序號與版本。
已連線…		與送信機連線完成，與送信機通訊正常。（顯示約 2 秒鐘）
最後編輯者：xx-xxx 請按任意鍵繼續…		顯示最後編輯的參數設定器序號並按任意鍵進行編輯。
參數種類選擇 ？B（4） S（3）/T（2）/W（1）/Z（0）	一碼三進制	欲輸入參數選擇。4：參數無線感知器低壓。；3：參數 AC-621-S；2：參數 TCP3；1：參數 WiFi；0：參數無線感知器。
1. 客戶代號 ？ ×××	三碼十進制	客戶代號。
2. WiFi 傳訊 ？ 是(1)/否(0) 0	一碼二進制	是否使用 WiFi 傳訊？
3. 無線讀卡機 ？ 是(1)/否(0) 0	一碼二進制	是否使用無線讀卡機？
4. 無線感知器 ？ 是(1)/否(0) 0	一碼二進制	是否使用無線感知器？
5. 盜 0，火 1，扣 2，急 45 000000	六碼六進制	迴路型態。（由左至右分別代表 1-6 迴路）。盜警迴路：0，火災：1，緊急一：2，緊急三：4，緊急四：5。沒有緊急二：3，已使用在固定讀卡機自保迴路。
6. 迴路偵測速度 ？ 000000	六碼二進制	迴路偵測速度，100ms / 1ms。（由左至右分別代表 1-6 迴路）。
8. 緊急一啟動警聲 ？ 是(1)/否(0) 1	一碼二進制	緊急一號發報喇叭是否啟動警聲？
8. 緊急二啟動警聲 ？ 是(1)/否(0) 1	一碼二進制	緊急二號（讀卡機自保）發報喇叭是否啟動警聲？
9. 警聲動作時間 ？ 030	三碼十進制	喇叭啟動動作時間(0~255 秒)。
10. 定時回測時間 ？ 20 分鐘 x 01	二碼十進制	回測時間；內定為〝01〞→20 分鐘，最高〝45〞→900 分鐘。
11. 確認鈕設 / 解 ？ 是(1)/否(0) 1	一碼二進制	RE-CFM 端子是否提供內設定/解除功能或僅迴路確認功能？
12.1 任意卡號禁用 ？ 00	二碼十進制	01-99 任意卡號禁用。(00 為無禁用之卡片代號)。
12.2 任意卡號禁用 ？ 00	二碼十進制	01-99 任意卡號禁用。(00 為無禁用之卡片代號)
12.3 任意卡號禁用 ？ 00	二碼十進制	01-99 任意卡號禁用。(00 為無禁用之卡片代號)
12.4 任意卡號禁用 ？ 00	二碼十進制	01-99 任意卡號禁用。(00 為無禁用之卡片代號)
12.9 主管卡號 ？ 00000	五碼十進制	主管卡卡號 1。(00000 為無主管卡號)
12.A 主管卡號 ？ 00000	五碼十進制	主管卡卡號 2。(00000 為無主管卡號)
12.B 主管卡號 ？ 00000	五碼十進制	主管卡卡號 3。(00000 為無主管卡號)
13. 來客報知迴路 ？ 000000	六碼二進制	來客報知的迴路。（由左至右分別代表 1-6 迴路）
13.0 告警不傳訊迴路 ？ 00	二碼十進制	發生盜警時，不傳送訊號回管制中心的迴路，即防盜迴路。
13.1 內設定旁路迴路 ？ 是(1)/否(0) 0	一碼二進制	是否開放內設定時 BYPASS 某一迴路？
13.2 規劃旁路迴路 ？ 000000	六碼二進制	內設定 BYPASS 的迴路。上項選擇使用 BYPASS 本項才出現。僅可任選 5 或 6 迴路做為旁路迴路。
13.3 規劃延遲迴路 ？ 000000	六碼二進制	延遲解除迴路，可任選 1-6 多個迴路作為延遲迴路。
13.4 延遲時間 ？ 000	三碼十進制	延遲解除(或設定)時間 0-255 秒，上項選擇延遲解除迴路，本項才會出現。
13.5 開啟延遲設定 ？ 是(1)/否(0) 0	一碼二進制	是否開放延遲設定 ？而延遲設定之迴路與上項延遲解除之迴路相同。
13.6 外讀卡延遲設定 ？ 是(1)/否(0) 0	一碼二進制	外部讀卡機(外讀卡)是否開放延遲設定？
15. 斷線可設定 ？ 是(1)/否(0) 1	一碼二進制	網路斷線無法通訊狀況下是否可設定？
21. 停電後警報動作 ？ 是(1)/否(0) 0	一碼二進制	停電狀態下，若警報時 Siren 喇叭是否動作？
25. 設定失敗傳遙監 ？ 是(1)/否(0) 0	一碼二進制	設定失敗時是否主動傳送遙控監視畫面回管制中心？
26. 禁止管制室強設 ？ 是(1)/否(0) 0	一碼二進制	迴路異常時是否禁止管制中心強行遙控設定？
27. 重傳失敗訊號 ？ 是(1)/否(0) 0	一碼二進制	傳送訊號失敗時是否儲存並在通訊線路正常時重新傳送？
輸入正確並且離開 ？ 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否正確離開？內定值為〝空值〞，必須輸入〝1〞或〝0〞

傳輸參數中 …… 請 稍 後 ……		傳送所有設定參數資料至送信機，請稍待。
參數輸入完成 …… 請關閉電源 ……		關電拔出設定器接頭。

TCP3 參數內容：

LCD 中 文 訊 息	碼 數 限 制	功 能 說 明
已連線 xxxxxxxxxxxx 請按任意鍵繼續…		連線完成，可開始參數設定。 xxxxxxxxxxxx 代表網路序號 Mac Address。按任意鍵開始參數設定。
1. 客戶代號 ? ×××	三碼十進制	客戶代號。
2. 固 I / 浮 I/ DHCP ? 固 0/浮 1/DHCP(2) 0	一碼二進制	使用固定 IP 或浮動 IP 或有線電視寬頻傳訊。使用固定 IP 則跳到 5 項；浮動 IP 則往下一項；有線電視則跳到第 8 項。出廠值值為 0 固定 IP。
3. 浮動 IP 帳號 ?	不固定	浮動 IP 的使用者帳號。出廠值不定。
4. 浮動 IP 密碼 ?	不固定	浮動 IP 的密碼。輸入完畢跳到第 8 項。出廠值不定。
5. 固定 IP 地址 ? xxx.xxx.xxx.xxx	十二碼十進制	固定 IP 的 IP 地址（IP Address）。出廠值不定。
6.子網路遮罩 ? xxx.xxx.xxx.xxx	十二碼十進制	固定 IP 的子網路遮罩（Subnet Mask）。出廠值不定。
7. 通訊閘 IP 地址 ? xxx.xxx.xxx.xxx	十二碼十進制	固定 IP 的通訊閘（Gateway）。出廠值不定。
8.伺服器 IP 地址 ? xxx.xxx.xxx.xxx	十二碼十進制	管制中心網路伺服器的 IP 地址。出廠值不定。
輸入正確並且離開 ? 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否正確離開？內定值為“空值”，必須輸入“1”或“0”。
傳輸參數中 …… 請 稍 後 ……		傳送所有設定參數資料至送信機，請稍待。
參數輸入完成 …… 請關閉電源 ……		關電拔出設定器接頭。

WiFi 參數內容：

LCD 中 文 訊 息	碼 數 限 制	功 能 說 明
1. 客戶代號 ? ×××	三碼十進制	客戶代號。
2. WiFi 名稱 ?	不固定	欲接入的 WiFi 名稱。出廠值不定。
3. WiFi 密碼 ?	不固定	欲接入的 WiFi 密碼。出廠值不定。
8.伺服器 IP 地址 ? xxx.xxx.xxx.xxx	十二碼十進制	管制中心網路伺服器的 IP 地址。出廠值不定。
輸入正確並且離開 ? 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否正確離開？內定值為“空值”，必須輸入“1”或“0”。
傳輸參數中 …… 請 稍 後 ……		傳送所有設定參數資料至送信機，請稍待。
參數輸入完成 …… 請關閉電源 ……		關電拔出設定器接頭。

無線感知器參數內容：

LCD 中 文 訊 息	碼 數 限 制	功 能 說 明
1. 新增無線感知器 ? 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否新增某一迴路之無線感知器？內定值為“空值”，必須輸入“1”或“0”。
2. 新增迴路代號 ? 00	二碼十進制	輸入欲新增配對的迴路代號
3. 刪除無線感知器 ? 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否刪除某一迴路之無線感知器？內定值為“空值”，必須輸入“1”或“0”。
4. 刪除迴路代號 ? 00	二碼十進制	輸入欲刪除的迴路代號
5.刪除所有感知器？ 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否刪除所有已配對之無線感知器？內定值為“空值”，必須輸入“1”或“0”。
輸入正確並且離開 ? 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否正確離開？內定值為“空值”，必須輸入“1”或“0”。
參數輸入完成 …… 請關閉電源 ……		關電拔出設定器接頭。

參數設定說明：

1、 將無線感知器接收模組開關扳至“**編程**”。

2、 新增無線感知器：

a、 盜警迴路（11-18；21-28；31-38；41-48；51-58；61-68 迴路擴充之迴路概念）。

b、 **遙控器**或**緊急壓扣**或**火災感知器**請新增至 **69～89** 迴路編號，以不佔用到其他可用的盜警迴路編號。

c、 **若必須使用萬用型無線感知器當成火災迴路，請將該感知器新增至 10、20、30、40、50…等迴路編號。**

3、 注意事項：參數輸入完畢後，請記得將無線感知器接收模組開關扳回“**工作**”。

無線感知器低壓狀態參數內容：

LCD 中 文 訊 息	碼 數 限 制	功 能 說 明
11-18 無線低壓狀態 00000000	八碼二進制	由左而右分別代表 11-18 迴路低壓狀態。1 代表該無線迴路低壓；0 代表該無線迴路電壓正常。
21-28 無線低壓狀態 00000000	八碼二進制	由左而右分別代表 21-28 迴路低壓狀態。1 代表該無線迴路低壓；0 代表該無線迴路電壓正常。
31-38 無線低壓狀態 00000000	八碼二進制	由左而右分別代表 31-38 迴路低壓狀態。1 代表該無線迴路低壓；0 代表該無線迴路電壓正常。
41-48 無線低壓狀態 00000000	八碼二進制	由左而右分別代表 41-48 迴路低壓狀態。1 代表該無線迴路低壓；0 代表該無線迴路電壓正常。
51-58 無線低壓狀態 00000000	八碼二進制	由左而右分別代表 51-58 迴路低壓狀態。1 代表該無線迴路低壓；0 代表該無線迴路電壓正常。
61-68 無線低壓狀態 00000000	八碼二進制	由左而右分別代表 61-68 迴路低壓狀態。1 代表該無線迴路低壓；0 代表該無線迴路電壓正常。
輸入正確並且離開 ? 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否正確離開？內定值為“空值”，必須輸入“1”或“0”。
傳輸參數中 …… 請 稍 後 ……		傳送所有設定參數資料至送信機，請稍待。
參數輸入完成 …… 請關閉電源 ……		關電拔出設定器接頭。

備　註：1) “＊”清除，重新輸入該項；“＃” Enter 或下一選項。

2) 在參數 TCP3 或 WiFi 時使用者帳號與密碼輸入時，鍵盤的數字變成以下功能：
請以“2”=上↑（找上一字元）、“8”=下↓（找下一字元）、“3”=Page Up（往上 10 字元）、“9”=Page Down（往下 10 字元）進入字元選取模式，LCD 螢幕右上角出現字元選擇，並以鍵盤“＃” Enter 鍵選取該字元，以此方式依序操作完成帳號或密碼的輸入。

3) 上述選取字元依下列排序出現：
＃_.－0123456789@abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

4) 選取上述帳號密碼字元欲結束選取時，請選取第一個字元“＃”當成結束位元。

5) 可以“4”= 左←、“6”= 右→移動游標 2 個字元並修改游標上方的帳號或密碼內容；或可以“5”= 清除所有已經輸入的帳號或密碼內容。

6) 若出現“與模組通訊失敗…”“請按任意鍵重來…”代表與模組通訊失敗，請檢查後重新設定。