LCD 中 文 訊 息	碼 數 限 制	功 能 說 明
大立科技 TCP3 專用 版本： vx.xx		顯示本參數設定器用途與版本。
等待連線中… 請稍後…		嘗試與 ACTCP3 連線；如果沒有回應則一直停留在此（無法參數）。
本機使用 PPPoE 功能 須等待 45 秒進入編程		顯示三秒鐘；若使用 PPPoE 則連線後開始倒數。
可能使用 DHCP 功能 須等待 48 秒進入編程		顯示三秒鐘；若使用 DHCP 則連線後開始倒數。
!!!! 連線 失敗 !!!!. 請關機重新檢查機器		若上述倒數後仍未能出現下行連線字樣，請關機重新檢查所有機器。
已連線 xxxxxxxxxxxx …請按任意鍵繼續…		與 ACTCP3 連線完成，可開始參數設定。並顯示 12 碼 Mac Address。按任意鍵開始參數設定。
1. 客戶代號 ？ ×××	三碼十進制	客戶代號。出廠值不定。
2. 固 I / 浮 I/ DHCP ？ 固 0/浮 1/DHCP(2) 0	一碼二進制	使用固定 IP 或浮動 IP 或有線電視寬頻傳訊。使用固定 IP 則跳到 5 項；浮動 IP 則往下一項；有線電視則跳到第 8 項。出廠值值為 0 固定 IP。
3. 輸入使用帳號 ？	不固定	浮動 IP 的使用者帳號。出廠值不定。
4. 輸入密碼 ？	不固定	浮動 IP 的密碼。輸入完畢跳到第 8 項。出廠值不定。
5. 輸入 IP 地址 ？ xxx.xxx.xxx.xxx	十二碼十進制	固定 IP 的 IP 地址（IP Address）。出廠值不定。
6.子網路遮罩 ？ xxx.xxx.xxx.xxx	十二碼十進制	固定 IP 的子網路遮罩（Subnet Mask）。出廠值不定。
7. 通訊閘 IP 地址 ？ xxx.xxx.xxx.xxx	十二碼十進制	固定 IP 的通訊閘（Gateway）。出廠值不定。
8.伺服器 IP 地址 ？ xxx.xxx.xxx.xxx	十二碼十進制	管制中心網路伺服器的 IP 地址。出廠值不定。
輸入正確並且離開 ？ 是(1)/否(0)	一碼二進制	是否正確離開；內定值為“空值”，必須輸入“1”或“0”。
傳輸參數中 …… 請 稍 後 ……		傳送所有設定參數資料至送信機，請稍待。
參數輸入完成 …… 請關閉電源 ……		關電拔出設定器接頭。

備　　註：1) “＊”清除，重新輸入該項。

2) “＃” Enter 或下一選項。

3) 在使用者帳號與密碼輸入時，鍵盤的數字變成以下功能：
請以“2”=上↑（找上一字元）、“8”=下↓（找下一字元）、“3”=Page Up（往上 10 字元）、“9”=Page Down（往下 10 字元）進入字元選取模式，LCD 螢幕右上角出現字元選擇，並以鍵盤“＃” Enter 鍵選取該字元，以此方式依序操作完成帳號或密碼的輸入。

4) 上述選取字元依下列排序出現：
＃_.－0123456789@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

5) 選取上述帳號密碼字元欲結束選取時，請選取第一個字元“＃”當成結束位元。

6) 可以“4” = 左←、“6” = 右→移動游標 2 個字元並修改游標上方的帳號或密碼內容；或可以“5” = 清除所有已經輸入的帳號或密碼內容。

7) 若出現“與模組通訊失敗…”“請按任意鍵重來…”代表與模組通訊失敗，請檢查後重新設定。